



1.2 ICP-MSの起動

標準取扱説明時間 : 0:05:00

ビデオ概算時間 : 0:02:00

[ビデオを再生する](#)

ICP-MS の起動

排気ダクト
をオン

ガスを
適正圧に
調整して
バルブを
開ける

冷却水を
流す

ICP-MSの
電源を
入れる

LEDが
赤色で
なくなるの
を待つ

PC の
電源を
入れる

Windows
ログオン

ICP-MS
機器コン
トロール
を起動す
る

