



1.6 バッチの設定 (1/3) – 測定メソッド

標準取扱説明時間 : 0:15:00

ビデオ概算時間 : 0:13:30

[ビデオを再生する](#)

測定パラメータ (1/2)

- 利用しないチューンモードを削除
- [元素の選択]
- 干渉補正式の確認
- [測定モード]
- [ピークパターン]
- [繰り返し]

測定パラメータ (2/2)

- [スweep回数/繰り返し]
- [積分時間/質量]
- [バッチ実行前にオート/セミオートチューン]
- [チューンレポートの印刷]
- [P/Aファクタ調整]

ペリポンプ/ISIS

- [プレラン]
 - [サンプル置換] – [時間]
 - [サンプル置換] – [速度]
 - [安定化] – [時間]
- [ポストラン]
 - [プローブ洗淨(サンプル)] – [時間]
 - [プローブ洗淨(標準)] – [時間]
 - [プローブ洗淨] – [速度]
 - [洗淨 1(/2/3)] – [時間]
 - [プローブ洗淨 1(/2/3)] – [時間]
- [先行リンス]

チューン

- [プラズマモード]
- [チューン方法の設定]
 - [オートチューン]
 - [カスタムチューン]
 - [シグナルモニタ]
- [チューンレポート]
 - [レポートテンプレート]